2010 SUZUKI RMZ250

Manual de instrucciones

LISTA DE COMPONENTES

1	Power Commander
1	Cable USB
1	CD- ROM
1	Manual de instrucciones
2	Adhesivos Power Commander
2	Adhesivos Dynojet
2	Cintas Velcro
1	Gamuza con alcohol
2	Bandas de sujeción

¡EL CONTACTO DEBE ESTAR APAGADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN!

TAMBIÉN PUEDE DESCARGAR EL SOFTWARE Y LOS ÚLTIMOS MAPAS ACTUALIZADOS DEL POWER COMMANDER DESDE NUESTRO SITIO WEB: www.powercommander.com

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

2191 Mendenhall Drive North Las Vegas, NV 89081 (800) 992-4993 www.powercommander.com

POWER COMMANDER V
GUÍA DE LA ENTRADA DE ACCESORIOS



PUERTOS EXPANSIÓN 1 y 2

Accesorios opcionales como la pantalla LCD color o el kit Auto Tune

Conexiones de los cables:

Para conectar los cables al PCV, primeramente extraiga la tapa de goma de la parte posterior de la unidad y suelte los tornillos correspondientes a cada entrada. Utilice unas pinzas pela-cables del calibre 22-24 (AWG) para pelar los cables unos 10mm desde el extremo. Introduzca el cable en el orificio correspondiente del PVC hasta que ya no pueda más y seguidamente vuelva a colocar el tornillo. Vuelva a colocar la tapa de goma.



NOTA: *Le resultará más fácil introducir los cables si los estaña mediante soldadura.*

ENTRADAS DE ACCESORIOS

Map - El PCV es capaz de cargar dos mapas básicos diferentes. Podrá intercambiar al instante estos dos mapas si conecta un interruptor en las entradas de mapa (MAP) Puede utilizar cualquier interruptor del tipo abierto/cerrado. La polaridad de los cables no importa. Si utiliza el kit Auto Tune, una posición cargará un mapa básico y la otra le permitirá activar el modo “aprendizaje”. Cuando el interruptor esté en la posición “CERRADO”, se activará el Autotune.

Shifter - Estas entradas son para utilizar el cambio rápido de Dynojet. Conecte los cables del cambio rápido Dynojet a las entradas SHIFTER. La polaridad de los cables no importa.

Speed - Si su aplicación incorpora un sensor de velocidad, podrá desviar la señal del sensor a través de un cable de derivación que se conectará a esta entrada. Ello le permitirá calcular la posición de marcha en el software del centro de control. Una vez establecida la posición de la marcha, podrá modificar su mapa en función de la marcha entrada, así como establecer los tiempos de corte del encendido según la marcha, cuando use el cambio rápido.

Analog – Esta entrada es para una señal de 0-5 voltios, como la temperatura del motor, presión de admisión, etc. Una vez establecida esta entrada, podrá modificar la curva de la gasolina en el software del centro de control, según la entrada.

Crank – NO realice ninguna conexión en este puerto sin haber recibido instrucciones concretas por parte de Dynojet. Se utiliza para transmitir los datos de posición del cigüeñal de un módulo a otro.

FIG.A



1. Desmontar el sillín y el depósito de la gasolina.
2. Soltar el tubo de la gasolina del cuerpo del acelerador (Fig. A).

   Con esto se logra acceder al inyector.
3. Desconectar el mazo de cables de serie del inyector (Fig. A).

FIG.B



4. Colocar el PCV en la cara trasera de la ECU de serie, sujetándolo con el velcro y las bandas de sujeción que se incluyen (Fig. B).

   La ubicación es justo encima del cuerpo del acelerador. Limpiar la ECU con la gamuza con alcohol antes de colocar el velcro y asegurar el módulo con las bandas de sujeción.

FIG.C



5. Conectar el mazo de cables del PCV en línea con el inyector y el mazo de cables de serie (Fig. C).



6. Desconectar la conexión del Sensor de Posición del Acelerador de serie (Fig. D).

   Se trata de un conector GRIS de 3 clavijas situado a la derecha del cuerpo del acelerador.

7. Conectar el mazo de cables del PCV en línea con los conectores del TPS de serie (Fig. E).

   Utilizar la banda de sujeción que se incluye para asegurar el mazo de cables apartado del escape.



8. Soltar el tornillo que sujeta el cable de masa de serie, en el lateral derecho de la moto.
9. Volver a introducir el tornillo pasando primero el cable de masa del PCV y seguidamente el cable de masa de serie. Sujetar el tornillo en la posición original.
10. Utilizar las bandas de sujeción de serie para sujetar el cable de masa del PCV.
11. Volver a montar el depósito de la gasolina y el sillín.